

## Renovering av badrum/kök

*Vid renovering av badrum/kök efter relining bör man följa dessa anvisningar.*

### Badrum

När badrummet renoveras finns det idag krav på att golvbrunnen ska bytas och nytt tätskikt ska monteras/appliceras. Detta gäller även när golvbrunnen är relinad. Det bör även kontrolleras vilka rör som är relinade. De rör som av någon anledning inte är relinade bör bytas i samband med renoveringen. (Detta är antecknat på egenkontroller som överlämnas till föreningen)

De rör som är relinade kan lämnas kvar. När det blir aktuellt att kapa ett relinat rör ska det sågas med ex. en tigersåg/vinkelslip. Det går inte att använda en rörkap eftersom det kan resultera i att reliningen/plasten i röret spricker. (Att slå av rören med ex. slägga bör även det undvikas)

Vid skarvning av nytt rör (t.ex. till ny golvbrunn) rekommenderas att använda en godkänd, invändig gumminippel. (Nippeln ska vara avsedd för att gjutas in) På så sätt ansluts det nya röret invändigt i det rör som relinats.

### Kök

Köksrenovering är oftast betydligt enklare än badrum. Det man ska tänka på är att samma regler gäller när man kapar och skarvar på nytt rör som vid badrumsrenovering.

### Övrigt

*Reliningen är av en mycket tålig plast. Precis som traditionella rör kan spricka kan även reliningen spricka om man är ovarsam.*